



kerzenpflege ratgeber



kerzenwelt
handgemachte kerzenkunst

www.kerzenwelt.de

Der Docht

Dochtkrümmung: Der Docht ist so konstruiert, dass er während des Brennens zum Rand der Flamme gekrümmt bleibt weil die Dochtspitze am Flammenrand am Besten verglüht. Beim Anzünden einer neuen Kerze kann man den Docht gerade stellen.

Bei Rußabgabe kürzen Sie ihn vorsichtig mit einer Schere. Es gibt dafür geeignete **Dochtscheren**.

Wenn die Flamme zu verkümmern droht, ist der Docht zu kurz. Dann können Sie die Flamme auslöschen und vorsichtig etwas flüssiges Wachs abgießen.

Mehrdochtkerzen

Kerzen mit mehreren Dochten brennen nur gut ab, wenn sie immer so lange brennen, bis der gesamte Brennteller mit flüssigem Wachs bedeckt ist. Sobald sich der ganze Brennteller verflüssigt hat, sollte man die Kerze auslöschen und den Rand vorsichtig mit den Fingern nach innen / unten streichen.

Formkerzen

Bei allen Kerzen die keine typische Form, wie Stumpen-, Kugel- oder Würfelkerzen, haben, handelt es sich um Zierkerzen, die beim Abbrand unter besonderer Beobachtung stehen sollen.

Brenndauer und Auslöschen der Flamme

Brenndauer: Dicke Kerzen sollten jedesmal wenigstens so lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig geworden ist.

Ansonsten können die Kerzen hohl abbrennen und die Flamme kann verkümmern.

Raumtemperatur: Die Kerzen brennen bei einer normalen Raumtemperatur von 21° C am Saubersten ab. Eine abweichende Temperatur kann zum Auslaufen der Kerze führen oder es bleibt ein Wachsand stehen, wenn es zu kalt ist.

Flamme auslöschen: Wenn Sie den Docht zum Ablöschen in das flüssige Wachs tauchen und gleich wieder aufrichten, raucht er nicht nach und die Kerze lässt sich später leichter anzünden.

Außerdem gibt es spezielle **Kerzenlöscher**.

Wachsflecken

lassen sich in der Regel leicht abziehen oder abbröckeln. Falls dies nicht gelingt, entfernt man sie aus Textilien, indem man saugfähiges Papier (wie Löschpapier) auf die Wachsflecken legt und das Papier mit einem heißen Bügeleisen bestreicht, so dass das Papier das Wachs aufsaugt.

Befinden sich Wachsflecken auf glatten Flächen, so kann man diese mit einem Fön flüssig machen und mit Papier aufsaugen.



Wir wünschen
 viel Freude mit
 Kerzen aus der
Kerzenwelt!

Kerzen richtig aufstellen

Kerzenleuchter, Schale: Kerzen müssen fest aufgestellt werden (Leuchter, Halter, Schale), so dass sie nicht während des Abbrandes umkippen können. Die Vorrichtung sollte hitzefest und nicht entflammbar sein.

Wählen Sie die Größe des Kerzenuntertellers so, dass überlaufendes Wachs im Bedarfsfall aufgefangen werden kann.

Abstände: Kerzen vertragen es nicht, wenn sie zu dicht neben- oder untereinander brennen. Achten Sie auf genügend Abstand.

Zugluft vermeiden: Bei Zugluft wird die vollständige Verbrennung gestört. Die Kerze beginnt zu rußen und zu tropfen und brennt einseitig ab.

Es ist wichtig, dass diese nicht in der Ecke eines Raumes stehen, da ansonsten eine Kaminwirkung entstehen kann, wodurch eine größere Hitze entsteht und die Kerze kann dadurch auslaufen.

Kerzen beobachten

Sicherheit: Die offene Flamme muss unter Beobachtung gehalten werden.

Einseitiges Abbrennen: Einen brennenden Docht können Sie vorsichtig zur Seite biegen, wenn die Kerze einseitig abbrennt. Einen erstarrten Docht nie biegen oder gar abbrechen.

Rußabgabe: Eine brennende Kerze darf nur minimal Ruß abgeben. Falls die Rußabgabe deutlich erkennbar wird, muss man eingreifen: Zugluft abstellen, Docht kürzen oder notfalls Flamme auslöschen.

Kerzenrand, Brennteller

Kerzenrand: nicht beschädigen, sonst läuft das flüssige Wachs aus. Wenn der Rand noch warm ist, den Wachsrand vorsichtig nach innen / unten streichen.

Bleibt ein zu hoher Rand stehen, dann schneiden Sie ihn im warmen Zustand ab.

Brennteller: sauber halten. Streichholzreste, Dochtstücke oder sonstige Verunreinigungen gehören nicht in den Brennteller.

Kerzen mit Deko

Bitte entfernen Sie bei allen Kerzen brennbare Dekomaterialien!

Gefüllte Gläser

Kerzen in Gläsern sollte man nicht länger als 3 bis 4 Stunden am Stück brennen lassen.

Bei gefüllten Gläsern wird mehr Wachs flüssig als bei normalen Kerzen. Seien Sie vorsichtig, da durch das flüssige, heiße Wachs Verbrennungen entstehen können.